



FLYMASTER

AIRSPACES TOOLS

From V1.07e

Cosa fa?

Con la più recente versione del firmware (1.07e) è possibile abilitare/disabilitare gli spazi aerei sulla base della loro classe. È inoltre possibile abilitare/disabilitare temporaneamente o permanentemente ogni spazio aereo "critico".

Uno spazio aereo disabilitato nel filtro "Airspace classes", non sarà presente nell'elenco dei "Critical Airspaces".

Come funziona?

1



C'è una nuova voce "Airspace Classes" nel menu "Settings".

Disabilitando ognuna delle classi o l'intera zona CTRsi farà in modo che una specifica classe o l'intero CTR non appaiano nella lista dei "Critical Airspaces".

Questo significa anche che le aree completamente o parzialmente filtrate in base alla classe **non saranno mostrate sulla mappa e che non suonerà alcun allarme.**

2



Nella lista dei "Critical Airspaces", è possibile disabilitare temporaneamente o definitivamente un CTR critico. **Se essi saranno temporaneamente o definitivamente disabilitati non saranno mostrati sulla mappa e non suonerà alcun allarme.** Il riavvio dello strumento abiliterà tutti i CTR critici temporaneamente disabilitati.

3

